



\*4 cm Anschlag:  
 Mauerwerk ca. 2 cm  
 Putz ca. 2 cm

BAUHERR:		
Seitliche Fensterlaibung mit Rollladenführungsschiene für climapro-Außenwand		
	M 1 : 5 / 1 : 2.5	DETAIL 302.1
	25.04.2018, swa	

# Regeldetail 302.1

---

- ① — Mauerrandstreifen aus XPS-Hartschaum x/8 (z.B. von Jackodur)
- ② — Luftdichtigkeit gemäß EnEV, Laibungsbefestigung der Fenster und Folie umschließend abgeklebt (Fensterbauer)
- ③ — Dichtungsband / Kompri-Vorlegeband
- ④ — Rollladenführungsschiene auf Fensterbank führen
- ⑤ — Fuge zwischen Blendrahmen und Baukörper mit Montageschaum ausfüllen
- ⑥ — Alu-Fensterbank
- ⑦ — Bordprofil für Führungsschiene ausgeschnitten
- ⑧ — wasserabweisender Außenputz (Fassadenunterputz ca. 15 mm + Oberputz ca. 3 mm)
- ⑨ — Hohlräume mit Wärmedämmung ausfüllen (Mineralwolle)

Seitliche Fensterlaibung mit Rollladenführungsschiene für climapro–Außenwand		
	M 1 : 5 / 1 : 2.5	DETAIL 302.1
	25.04.2018, swa	