



- ① — Montagefuge (ausgeschäumt)
- ② — Rollladenkasten (gedämmt)
- ③ — Montageboden
- ④ — Dichtungsband / Kompri-Vorlegeband
- ⑤ — Rollladenführungsschiene

BAUHERR:		
Oberer Anschluss mit Rollladenkasten		
geä.: pw, 23.05.2007 geä.: et, 14.02.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 5	DETAIL 303
	01.11.2006, pw	