



- ① — Montagefuge (ausgeschäumt)
- ② — Rollladenkasten (gedämmt)
- ③ — Montageboden
- ④ — Wärmedämmung nach EnEV bzw. Brandschutz
- ⑤ — Rollladenführungsschiene
- ⑥ — Anputzleiste seitlich
- ⑦ — Ausgleichsdämmung mind. 2 cm
- ⑧ — Putz-Sockelleiste

BAUHERR:		
WDVS: oberer Anschluss mit Rollladenkasten		
geä.: et, 28.02.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 5	DETAIL 354
	31.05.2007, pw	